

DeltaZielone Naloty

Płyn, środek do konserwacji i ochrony materiałów budowlanych (inne niż drewno) przed glonami i porostami

Sposób użycia:

Preparat w formie płynu. Przed otwarciem wstrząsnąć. W zależności od wielkości zielonego nalotu można rozcieńczać max 1:2 z wodą lub stosować w gotowej postaci. Zanieczyszczoną powierzchnię zmoczyć i pozostawić na ok. 2-5 dni. Nie należy stosować podczas deszczu ani gdy deszcz jest spodziewany w ciągu 24 godzin. W celu utworzenia bariery opóźniającej ponowne odrosty suchą powierzchnię ponownie spryskać preparatem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu/ Zawiera substancję czynną: chlorek didecylodimetyloamonu – 1g/10g.

Chronić przed dziećmi./Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy./ W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem./W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać./W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów./W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie./Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem./

Brak skutków ubocznych innych niż wynikające z klasyfikacji

Przechowywać pod zamknięciem./ Pozostałości produktu oraz opakowania zgromadzić a następnie przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadu. Nie dopuścić do przedostania się do cieków wodnych P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego pojemnika na odpady zgodnie z przepisami lokalnymi

Producent/podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Delta Sp. z o.o.

ul. Krupczyn 5,

63-140 Dolsk

Tel./fax (61) 28 30 718

www.delta-dolsk.pl

Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.

Data produkcji ...

Nr serii...

Nr pozwolenia 6799/16

Pojemność...